

# Fare un guanto da hockey subacqueo

## MATERIALE OCCORRENTE

- Guanto bianco di cotone (si possono acquistare in farmacia) oppure un guanto da giardiniere (fare attenzione che non sia troppo spesso)
- Silicone antimuffa (quello bianco, nero e trasparente sono sicuramente antimuffa)
- Guanto usa e getta di lattice (tipo chirurgo o laboratorio chimico)
- Spatola di vario genere e phon

## PROCEDURA

Indossare il guanto in lattice nella mano con la quale si impugna la mazzetta e successivamente quello di cotone.

Il guanto in lattice infatti serve per far in modo che il silicone non venga a contatto con la pelle quando lo si spalma sul guanto di cotone.

Con l'altra mano si sparge il silicone mediante la spatola in modo che si formi uno strato sottile ed uniforme su tutto il guanto; quindi chiudere la mano come se si stesse impugnando la mazzetta così da sagomare il futuro guanto.

Bisogna aspettare che il silicone si asciughi; per impiegare un tempo minore si può utilizzare il phon (l'aria calda per 4-5 minuti favorisce l'evaporazione del silicone indurendolo) facendo attenzione che le dita non si incollino tra loro.

Quando il silicone è quasi asciutto (non completamente altrimenti gli strati successivi non aderiscono e si scollano) spargere il secondo strato di silicone.

Il secondo strato può essere fatto come si vuole, ma forse la cosa più adatta da fare, essendo il primo guanto, è spalmare il silicone perfettamente (bagnare la spatola per spalmarlo meglio).

Importante è che le nocche e le prime falangi siano ben protette da uno strato maggiore, mentre le seconde e le terze devono essere un po' più sottili in quanto è la parte del guanto che striscia sul fondo (si pensi a come si impugna la mazzetta).

Lo strato più spesso deve arrivare circa a metà del dorso della mano.

In ultimo asciugare con il phon il secondo strato di silicone avendo un po' di pazienza ...

Quando lo strato esterno si è asciugato è possibile sfilare il guanto in questo modo: soffiare aria nel guanto di lattice in modo da gonfiarlo e sfilarlo poco alla volta senza toccare il guanto in silicone.

Una volta sfilato è bene lasciare il guanto sagomato sopra la mazza per una notte ed il giorno successivo è pronto per l'utilizzo.